

Siedziba:


63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
e-mail: arte@artesystem.pl
tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżonów ul. Wrocławska 6/5
e-mail: artebiuro@artesystem.pl
tel/fax: 74 831 14 75

1. STOŁY LEKKIE HSS 06

- stół warsztatowy o lekkiej konstrukcji przeznaczony do prac na stanowiskach montażowych, na halach produkcyjnych, przy kompletacji, pakowaniu, polecany do warsztatów, garaży, pracowni: modelarskich, szkolnych, krawieckich,
- wymiary gabarytowe stołu: **1180 x 900 x 780 mm** (szer. x wys. x głęb.),
- konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych, malowanych farbą proszkową o drobnej strukturze,
- poprzeczki z profili, montowane w otworach umieszczonych w nogach stołu, przed wysunięciem zabezpieczone specjalnymi blokadami; poprzeczki dolne stołu mogą być montowane na różnych wysokościach,
- blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej z oklejonymi obrzeżami o grubości 18 mm; wymiary blatu (szer. x wys. x głęb.): 1180 x 18 x 780 mm,
- maksymalne obciążenie statyczne równomiernie rozłożone na blacie: 100 kg,
- blat po zamontowaniu zespołu pochylania można ustawić w sześciu pozycjach roboczych: kąt 0° - płaski blat, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° (za dopłatą),
- nogi z perforacją umożliwiającą montaż poprzeczek, wyposażone w stopki z tworzywa zabezpieczające podłogę przed uszkodzeniem,
- stół dostarczany w pakiecie do samodzielnego montażu z instrukcją składania - prosty montaż elementów - wszystkie elementy złączne w komplecie.
- standardowa kolorystyka: konstrukcja stołu antracyt RAL 7016, fronty szuflad ocynk.



meble warsztatowe



regaly



meble metalowe



meble szkolne

ogrodzenia
przenośne

rusztowania

transport
magazynowy

pojemniki



drabiny

Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75



*Stół warsztatowy HSS 06
z dwiema szufladami*



*Stół warsztatowy HSS 06
z szufladą i półką*



*Stół warsztatowy HSS 06
z szufladami i półką*



*Stół warsztatowy HSS 06
z pochylanym blatem, szufladą i półką*



*Stół warsztatowy HSS 06
z pochylanym blatem i szufladami*



*Stół warsztatowy HSS 06
z pochylanym blatem, szufladami i półką*



meble warsztatowe



regaly



meble metalowe



meble szkolne



ogrodzenia
przenośne



rusztowania



transport
magazynowy



pojemniki



drabiny

Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75

Elementy stołów lekkich HSS 06


nr kat. **2-06-63**
Półka stołu HSS 06

- wym. 998 x 18 x 598 mm,
- maksymalne obciążenie półki 50 kg pod warunkiem, że ciężar rozłożony jest równomiernie na całej powierzchni półki,
- wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, z oklejonymi obrzeżami (narożniki wokół nóg stołu pozostają nieoklejone),
- półka opierana na dolnych poprzeczkach spinających nogi stołu.



nr kat. **2-06-62**
Szuflada podwieszana do stołu HSS 06

- wymiary gabarytowe wnętrza szuflady (szer. x wys. x głęb.): 335 x 55 x 445 mm,
- korpus szuflady wykonany z blachy ocynkowanej,
- prowadnice ślizgowe,
- maksymalne obciążenie szuflady 2 kg - pod warunkiem, że ciężar rozłożony jest równomiernie na całej powierzchni dna szuflady,
- do jednego stołu można zamontować maksymalnie dwie szuflady.



nr kat. **2-06-61**
Zespół pochylanego blatu do stołu HSS 06

- system pochylania blatu montowany jest jako rozszerzenie wersji podstawowej lekkiego stołu montażowego (dostarczany bez blatu),
- zakres pochylania blatu: kąt 0° - płaski blat, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°,
- składany ogranicznik zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów położonych na pochylonym blacie.



meble warsztatowe



regały



meble metalowe



meble szkolne


 ogrodzenia
 przenośne


rusztowania


 transport
 magazynowy


pojemniki



drabiny